


6

Bluetooth-Verbindung

- Falls Sie die aktuellen Messwerte und den Aufzeichnungsstatus auf einem Smartphone oder Tablet einsehen möchten, können Sie die App „DataLogger“ (für iOS und Android) aus dem iTunes Store bzw. dem Play Store herunterladen.
- Starten Sie die Smartphone-App. Das Smartphone bzw. Tablet ist nun empfangsbereit.
- Drücken Sie auf den Taster des Datenloggers, um das Display einzuschalten. Drücken Sie erneut auf den Taster und halten Sie diesen so lange gedrückt, bis die Option „BLE“ erscheint. Der Datenlogger nimmt nun eine Bluetooth-Low-Energy-Verbindung mit dem anderen Gerät auf.



Kurzanleitung MSR145WD



Software-Updates und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie im Supportbereich unter www.cik-solutions.com

CIK Solutions GmbH • Haid- und-Neu-Straße 7 • D-76131 Karlsruhe • +49 721 62 69 08 50

7

Datenübertragung zur MSR SmartCloud

- Bevor Sie Messdaten zur MSR SmartCloud übertragen können, müssen Sie ein MSR-SmartCloud-Benutzerkonto eröffnen und Ihren Datenlogger dort registrieren. Folgen Sie dazu der Anleitung auf dem Blatt mit dem Freischaltcode, das Sie zusammen mit Ihrem Datenlogger erhalten haben. Falls Sie keinen Freischaltcode für Ihren Datenlogger besitzen, wenden Sie sich bitte an den MSR-Kundendienst.
- Die Übertragung der Messdaten zur MSR SmartCloud erfolgt über ein Smartphone oder Tablet. Verbinden Sie dazu den Datenlogger mit einem Mobilgerät wie unter Punkt 6 beschrieben.
- Sie können nun aus der Smartphone-App heraus die Datenübertragung mittels Tippen auf die Schaltfläche "Transfer to Cloud" auslösen. Die Daten werden nun übertragen und auf der MSR SmartCloud angezeigt.
Tipp: Je nach Datenmenge kann es einige Zeit dauern, bis die Daten auf der MSR SmartCloud sichtbar sind.

1

MSR PC-Software installieren

- Laden Sie das Installationsprogramm der MSR PC-Software aus dem Internet herunter:
www.cik-solutions.com/support/
- Starten Sie das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen, um die MSR PC-Software auf Ihrem PC zu installieren.

2

MSR Datenlogger mit PC verbinden

- Verbinden Sie den MSR Datenlogger mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem PC.
- Die orange LED des Datenloggers zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird. Die LED erlischt, wenn der Akku voll ist.
- Starten Sie die MSR PC-Software und doppelklicken Sie im Programmauswahlfenster auf „Setup“, um das Setup-Programm zu starten.
- Wählen Sie, falls nötig, im Programmfenster den Port Ihres PCs, an welchem der Datenlogger angeschlossen ist.

4

OLED-Display

- Drücken Sie auf den blauen Taster des Datenloggers, um das Display zu aktivieren und die Liste der aktuellen Messwerte anzuzeigen.
- Drücken Sie ein zweites Mal auf den Taster, um die Messdaten als Grafik anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut auf den Taster, um die zweite Mess-Grafik anzuzeigen. **Tip:** Die drei Anzeigen „Liste“, „Grafik 1“ und „Grafik 2“ können im Setup-Programm unter „Display“ konfiguriert werden.
- Halten Sie während der Anzeige den Taster gedrückt: Es werden links unten im Display nacheinander die möglichen Optionen angezeigt. Durch Loslassen des Tasters können Sie die angezeigte Option wählen. **Tip:** Die erste Option ist immer „Step“, die zur nächsten Anzeige wechselt. Die letzte Option ist „Cancel“, mit der Sie die Optionen wieder verlassen.

3

Datenaufzeichnung starten

- Stellen Sie im Bereich „Sensoren“ des Setup-Programmfensters für jeden Sensor das Zeitintervall ein, mit welchem gemessen und gespeichert werden soll (z.B. „1s“, um 1 mal pro Sekunde zu messen).
- Wählen Sie die Option „sofortiger Start“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Basis-Einstellungen schreiben“, um die Konfiguration an den Datenlogger zu übertragen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um mit der Datenaufzeichnung zu beginnen. Die blaue LED am Datenlogger blinkt nun alle 5 Sekunden.
- Sie können jetzt den Datenlogger vom USB-Kabel trennen.

5

Daten auf PC übertragen

- Verbinden Sie den Datenlogger erneut via USB-Kabel mit dem PC und starten Sie die MSR PC-Software.
- Doppelklicken Sie im Programmauswahlfenster auf „Reader“, um das Reader-Programm zu starten, mit welchem die aufgezeichneten Daten ausgelesen und auf den PC übertragen werden.
- Bestätigen Sie, dass Sie den Messvorgang beenden wollen. Es wird danach die Liste der auf dem Datenlogger gespeicherten Messvorgänge angezeigt.
- Wählen Sie den zu übertragenden Messvorgang (= „Record“) und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Datenübertragung zu starten.
- Im Fenster des Programms „Reader“ werden Name und Pfad der erzeugten Daten-Datei angezeigt. Gleichzeitig öffnet automatisch das Programm „Viewer“, mit welchem Sie die Daten als Grafik betrachten, analysieren und über das Datei-Menü exportieren können.