


Schnellstart für die Logger HOBO® Pendant® MX Temp (MX2201) und Temp/Licht (MX2202)

- Laden Sie HOBObconnect® vom App Store® oder von Google Play™ auf ein Smartphone oder Tablet herunter.
 - Laden Sie HOBObconnect von www.onsetcomp.com/products/software/hobobconnect auf einen Windows®-Computer herunter.
- Öffnen Sie die App. Aktivieren Sie auf die entsprechende Aufforderung hin Bluetooth® in Ihren Geräteeinstellungen.
- Drücken Sie die runde Taste in der Mitte des Loggers fest, um das Instrument aufzuwecken. Beide LEDs am Logger blinken einmal, wenn er aufwacht. Tippen Sie auf das Gerätesymbol in der App. Tippen Sie in der App auf den Logger, um eine Verbindung mit diesem Gerät herzustellen. Wenn er nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass er sich innerhalb des Empfangsbereichs Ihres Smartphones, Tablets oder Computers befindet.
- Tippen Sie auf  um den Logger einzurichten. Wählen Sie Ihre Logger-Einstellungen und tippen Sie auf  um die Einstellungen im Logger zu speichern. Wenn Sie den Logger konfiguriert haben, das Aufzeichnen „Bei Tastendruck“ anzuhalten oder zu beginnen, dann drücken Sie die runde Taste in der Mitte des Loggers für 3 Sekunden (die Logger-LEDs blinken viermal).
- Bringen Sie den Logger dort an, wo die Bedingungen überwacht werden sollen. Der Logger muss an einer flachen Oberfläche montiert werden, damit sich das Loggergehäuse nicht verbiegt oder Verwenden Sie den optionalen Montageschuh. Beachten Sie die Installations- und Montagerichtlinien im vollständigen Produkthandbuch auf www.onsetcomp.com/support/manuals/21536-mx2201-mx2202-manual.
- Um Daten vom Logger an Ihr Gerät zu übermitteln, tippen Sie auf „Geräte“. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Logger her und tippen Sie auf  .
Um die Daten anzuzeigen oder zu exportieren, tippen Sie auf „HOBO-Dateien“, auf  (falls zutreffend) und dann auf .



Für ausführliche Spezifikationen und Informationen über den Logger scannen Sie den Code links oder gehen Sie zu www.onsetcomp.com/support/manuals/21536-mx2201-mx2202-manual.

⚠️ WARNUNG: Die Lithium-Batterie darf nicht geöffnet, verbrannt, auf über 85 °C (185 °F) erhitzt oder aufgeladen werden. Wenn der Logger extremer Hitze oder Bedingungen ausgesetzt wird, die das Batteriegehäuse beschädigen könnten, kann die Batterie explodieren. Der Logger und die Batterie dürfen nicht in Feuer entsorgt werden. Der Inhalt der Batterie darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Bestimmungen für Lithium-Batterien entsorgt werden.



1-508-759-9500 (USA und International)
1-800-LOGGERS (564-4377) (Nur USA)
www.onsetcomp.com/support/contact

© 2017–2021 Onset Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Onset, HOBOb, Pendant und HOBObconnect sind eingetragene Marken von Onset Computer Corporation. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Dieses Produkt wurde von der Onset Computer Corporation hergestellt. Es erfüllt alle Anforderungen des Onset-Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2015.

Patentnr.: 8,860,569

22049-D