

-   Laden Sie HOBObmobile® auf Ihr Telefon oder Tablet herunter.
- Öffnen Sie HOBObmobile. Aktivieren Sie auf die entsprechende Aufforderung hin Bluetooth® in Ihren Geräteeinstellungen.
- Drücken Sie die Kreistaste in der Mitte des Loggers, um ihn aufzuwecken. Tippen Sie auf das HOBOb-Symbol auf der Unterseite des Bildschirms und tippen Sie dann auf den Logger in der Liste, um eine Verbindung mit dem Logger herzustellen. Wenn der Logger nicht in der Liste erscheint, stellen Sie sicher, dass er sich im Empfangsbereich Ihres Geräts befindet.
- Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf „Konfigurieren“, um den Logger einzurichten. Wählen Sie die Logger-Einstellungen und tippen Sie danach in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „Konfigurieren“ auf „Start“. Der Logger beginnt auf der Basis der gewählten Einstellungen mit dem Aufzeichnen von Daten. Wenn Sie den Logger konfiguriert haben, das Aufzeichnen „Bei Tastendruck“ anzuhalten oder zu beginnen, dann drücken Sie die runde Taste in der Mitte des Loggers für 3 Sekunden (die Logger-LEDs blinken viermal).
- Bringen Sie den Logger dort an, wo die Bedingungen überwacht werden sollen. Beachten Sie die Installationsrichtlinien im vollständigen Produkthandbuch auf www.onsetcomp.com/manuals/mx2201.

- Um Daten vom Logger auf Ihr Gerät zu übertragen, drücken Sie die kreisförmige Taste in der Mitte des Loggers, um ihn aufzuwecken. Wenn Sie mit mehreren Loggern arbeiten, wird der Logger hierdurch auch in der Liste ganz nach oben versetzt. Stellen Sie (gemäß der Beschreibung in Schritt 3) eine Verbindung zum Logger her und tippen Sie auf „Auslesen“. Die Daten aus dem Logger werden in Ihrem Gerät gespeichert. Tippen Sie auf das Symbol „Datendateien“ und dann auf das Miniaturdiagramm, um eine größere Version des Diagramms anzuzeigen oder die Datei freizugeben.



Nähere Informationen über den Gebrauch des Loggers und von HOBObmobile erhalten Sie, indem Sie den Code links scannen oder www.onsetcomp.com/manuals/mx2201-mx2202 aufrufen.

⚠ WARNUNG: Die Lithium-Batterie darf nicht geöffnet, verbrannt, auf über 85 °C (185 °F) erhitzt oder aufgeladen werden. Wenn der Logger extremer Hitze oder Bedingungen ausgesetzt wird, die das Batteriegehäuse beschädigen könnten, kann die Batterie explodieren. Der Logger und die Batterie dürfen nicht in Feuer entsorgt werden. Der Inhalt der Batterie darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Bestimmungen für Lithium-Batterien entsorgt werden.